



MANUAL DE INSTRUÇÕES

STX 400 ELT





Obrigado por ter adquirido uma Inversora **Saints Soldas**. Antes de começar a usar a sua inversora, leia atentamente este manual de instruções. Guarde esse manual em local fresco e bem conservado, junto do comprovante de compra (Cupom Fiscal ou Nota Fiscal). Somente com esse comprovante sua garantia será válida, caso seja necessário.



DICAS DE SEGURANÇA

NÃO SEGUIR ESTAS REGRAS PODE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES.

EPI'S OBRIGATÓRIOS NO PROCESSO DE SOLDA



MÁSCARA DE PROTEÇÃO



LUVA



AVENTAL DE RASPAS



ÓCULOS DE PROTEÇÃO UV



CALÇADOS DE PROTEÇÃO

PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS



- Sempre use os EPI's de proteção obrigatórios, como macacão, luvas e máscaras;
- Não toque em peças e partes quentes;
- Aguarde um tempo antes de tocar nas peças que foram soldadas;

PREVENÇÃO DE FUMAÇAS TÓXICAS



- Nunca soldar materiais que produzem gases tóxicos quando aquecidos;
- Não soldar em ambientes fechados sem algum tipo de ventilação;
- Sempre use os EPI's de proteção obrigatórios;

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS



- Mantenha sempre um extintor de incêndio próximo ao local de trabalho;
- Não soldar perto de materiais inflamáveis;
- Faíscas e queda de escórias podem causar incêndio, cuidado;
- Nunca solde em ambiente fechado que possa ter algum tipo de material inflamável;

PREVENÇÃO DO ARCO DE SOLDA



- Sempre use os EPI's de proteção obrigatórios;
- Evite acidentes, mantenha a cabeça longe dos fumos;



PREPARAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO

- Opte por uma área de trabalho espaçosa, seca, organizada e bem ventilada;
- Não solde perto de líquidos combustíveis ou resíduos inflamáveis;

RISCO DE CHOQUE



- Não ligue dois equipamentos em um só cabo terra;
- Sempre manuseie os cabos da inversora com ela desligada;
- Inspeção com frequência cabos com desgaste, rachaduras e danos. Substituir imediatamente os que tiverem danificados;
- Não toque em partes energizadas;
- Nunca toque no eletrodo quando ele estiver em contato com o terra da inversora;
- Não mude os conectores de posição durante a solda;



EXPLOSÃO DE CILINDROS

- Proteja o cilindro de gás de calor excessivo;
- Instale o cilindro na posição vertical;



SOBRECARGA PODE SUPERAQUECER O EQUIPAMENTO

- Respeite o ciclo de trabalho do equipamento e certifique-se de que tenha um bom resfriamento no equipamento.



ATENÇÃO AO ALTERNAR ENTRE VOLTAGENS DIFERENTES

- Sempre que for alterar entre tomadas com voltagens diferentes, recomendamos aguardar 20 segundos com a máquina desligada, antes de ligá-la novamente.



ATENÇÃO

Leia este manual atentamente



SÍMBOLOS DO VISOR



Corrente contínua



Conexão de linhas



Monofásica, frequência
Estático - Transformador - Retificador



Eletrodo (SMAW)



Corrente constante



Leia as instruções
antes de soldar



Tensão Perigosa



O QUE VOCÊ
ESTÁ RECEBENDO



CABO PORTA
ELETRODO



CABO PINÇA DE
ATERRAMENTO



MANUAL DE
INSTRUÇÕES

Principais característica da máquina

PROCESSOS

**MMA +
TIG LIFT**



TECNOLOGIAS

**HOT
START** | **ARC
FORCE**

CARACTERÍSTICAS



**PROTEÇÃO
TÉRMICA**

**CONEC
13 TOR**

GUIA DE INSTALAÇÃO

SIGA AS REGRAS ATENTAMENTE

ATENÇÃO: O não cumprimento das orientações a seguir podem ocasionar diversas consequências como choque, risco de fogo ou perda da garantia do equipamento. Caso a tensão de alimentação exceda a tolerância de +/- 10%, os valores de saída podem não ser os reais indicados por este manual além de poder causar problemas que a garantia do equipamento não cobre.



Antes de dar início a soldagem, é importante seguir os seguintes passos

- 1 Certifique-se que o interruptor ON/OFF que está localizado no painel traseiro da sua inversora, esteja na posição **OFF**.



- 2 Conecte o cabo porta eletrodo no terminal **positivo**.



- 3 Conecte o cabo terra no terminal **negativo**.



- 4 A STX 400 ELT possui reconhecimento automático de rede elétrica, funcionando na monofásica (220, 380, 440) e na rede trifásica (220, 380, 440).
Após conectar na rede elétrica ligue a máquina.

Reconhecimento
automático
da rede elétrica



- 5 Ajuste a corrente girando o knob indicado.



- 6 Regule o ARC FORCE usando o knob indicado, essa função trás potência extra para a inversora em situações necessárias.



7 Funções

- Preset** Mostra no visor a amperagem padrão selecionada
- Actual** Amperímetro em tempo real
- Luz CON** Luz piloto de solda
- Luz PRO** Acende caso haja um superaquecimento da inversora



MODO TIG

- 6 Para soldar no Modo TIG é sempre bom inverter os cabos. Conecte a tocha MIG no conector negativo e o cabo de aterramento no conector positivo.



- 7 Todo processo **TIG** necessita de **GÁS ARGÔNIO PURO**, que deve ser conectado no engate rápido da tocha.



⚠ ATENÇÃO

A tocha não está inclusa e deverá ser adquirida separadamente.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Principais características da máquina

CARACTERÍSTICAS

VOLTAGEM	Monofásica/trifásica 220/380/440v
ELETRODO	<< 6013-7018-6010-6011 >> << Inox - Fundido >>
ARC FORCE	Regulável
HOT START	Regulável
ENGATE	13mm
PROTEÇÃO TÉRMICA	Automática
GARANTIA	1 Ano
PESO	17Kg

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Como resolver problemas comuns

Problema

Solução

- Liguei a máquina corretamente, mais ela não está soldando com eficiência.

- A máquina está ligada porém ela não responde.

- Cheque as conexões de todos os cabos;
- Chegue se o local de aterramento está limpo para contato;

- Verifique se a máquina está conectada na rede correta.
- Verifique se o botão ON/OFF está no modo ON.
- Verifique os disjuntores e fusíveis



VISITE NOSSO CANAL
youtube.com/c/SaintsSoldas



VISITE NOSSO SITE
www.saintssoldas.com.br

